



neoblank®



Φροντίδα ανοξειδωτου ατσάλιου

Διάλυμα έτοιμο προς χρήση

Τομείς εφαρμογής:

- Για τη φροντίδα επιφανειών από ανοξειδωτο ατσάλι
- Είναι επίσης κατάλληλο για χρήση με ψεκασμό σε κλειδαριές, αρθρώσεις και αρμούς

Φάσμα δράσης:

- Αφαιρεί από τις επιφάνειες - αξιόπιστα και ήπια δαχτυλιές, ραβδώσεις και λεκέδες
- Οι επιφάνειες από ανοξειδωτο ατσάλι αποκτούν λάμψη, στιλπνότητα και καθαρή όψη
- Αποφεύγονται οι επίμονοι λεκέδες

Ειδικές ιδιότητες:

- Αξιόπιστη φροντίδα
- Ιδανικό για χρήση σε τομείς επεξεργασίας τροφίμων. Με βάση εξαιρετικά καθαρό ορυκτέλαιο τροφίμων και φαρμακευτικής ποιότητας.
- Πολύ οικονομικό προϊόν.

Εφαρμογή και δοσολογία:

Εφαρμόστε το neoblank αδιάλυτο, αλλά με φειδώ, σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια. Για να το πετύχετε αυτό ψεκάστε το neoblank σε ένα στεγνό πανί χωρίς χνούδια και σκουπίστε την επιφάνεια προς την κατεύθυνση που θέλετε να τη γυαλίσετε.

Τα προστατευτικά στρώματα του neoblank μπορούν να αφαιρεθούν με καθαρισμό, πχ., με τα απορρυπαντικά caraform universal ή caraform active.

Εφαρμόστε με φειδώ σε κλειδαριές και μεντεσέδες και μετακινήστε τα.

Γενικές οδηγίες κατά τη χρήση:

- Για επαγγελματική χρήση μόνο.
- Για οικονομική και ελεγχόμενη δοσολογία, συνιστάται η χρήση δοσομετρικών βοηθημάτων, όπως ψεκαστήρες. Παρακαλούμε για οποιαδήποτε πληροφορία όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.
- Να μην αναμειγνύεται με άλλα προϊόντα.
- Η αποθήκευση και μεταφορά επιτρέπονται μόνο στην πρωτότυπη συσκευασία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	< 100 mPas (συμπυκνωμένο, 20°C):
Πυκνότητα	0,8 g/cm ³

Συστατικά:

Συστατικά σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 648/2004 για τα απορρυπαντικά:

< 5% μη ιονικά τασιενεργά

> 30% αλειφατικοί υδρογονάνθρακες (υψηλής καθαρότητας ορυκτέλαιο)

Πληροφορίες αποθήκευσης

Να αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία μεταξύ 10 και 30 °C. Χρησιμοποιείται για 3 χρόνια εάν αποθηκεύεται όπως συνιστάται. Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται στην ετικέτα δίπλα στο σύμβολο της κλεψύδρας.

Αποθήκευση σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 10°C, είναι πιθανό να προκαλέσει θόλωμα του προϊόντος (αναστρέψιμο). Το θόλωμα εξαφανίζεται όσο η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 10 °C. Δεν αλλοιώνεται η σύσταση και αποτελεσματικότητα του προϊόντος με το παραπάνω συμβάν.

Προειδοποιήσεις κινδύνων και οδηγίες ασφαλείας:

Για πληροφορίες ασφαλείας ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.drweigert.com στην κατηγορία «Service/Downloads».

Εάν εφαρμοστεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης το προϊόν είναι ασφαλές σύμφωνα με τις κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές για την επεξεργασία τροφίμων.

Απορρίψτε μόνο όταν το δοχείο είναι άδειο και κλειστό. Για τη διάθεση των υπολειμμάτων του προϊόντος, ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

MB 3303/3-4

Ημερομηνία Έκδοσης: 04/2025

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΙΑΤΡΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΘΗΝΑ: Ξάνθου 10, 177 78 Ταύρος Τηλ. Κέντρο 210 48 38 224

Fax: 210 48 38 547 • ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Τηλ. / Fax: 2310 216 718

Email: direct@pcosmidis.gr • Web site: www.pcosmidis.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ΔΥ86/1348

Με τις παραπάνω πληροφορίες, σύμφωνα με τις τρέχουσες γνώσεις μας, περιγράφουμε το προϊόν μας σχετικά με τις ανάγκες ασφαλείας, αλλά δεν εμπεριέχουμε καμία ποιοτική περιγραφή ή υποσχόμαστε ορισμένες ιδιότητες.