

BIOSPOT DETERGENT SANITISER 3,25G (1,7G NaDCC)

Δισκία χλωρίου για τον καθαρισμό και την απολύμανση επιφανειών σε μια εφαρμογή



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αναβράζοντα δισκία διχλωροϊσοκυανουρικού νατρίου (NaDCC) για **απολύμανση** και **καθαρισμό** επιφανειών, δαπέδων, σκευών κλπ., για χρήση σε χώρους όπως εργαστήρια, κλινικές, χειρουργεία, χώρους προετοιμασίας τροφίμων, ξενοδοχεία, σχολεία καθώς και για οικιακή χρήση.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Η παρουσία του **Διχλωροϊσοκυανουρικού Νατρίου (NaDCC)** ως ενεργό συστατικό εγγυάται ευρύτατο μικροβιοκτόνο φάσμα. Το **BIOSPOT DETERGENT SANITISER 3,25G (1,7g NaDCC)** ακολουθώντας τη σύγχρονη τάση για ασφαλή απολύμανση με ταυτόχρονη εύκολη χρήση και εύκολη αποθήκευση του προϊόντος, προσφέρει το ενεργό χλώριο σε μορφή δισκίου. Το **BIOSPOT DETERGENT SANITISER 3,25G** παρουσιάζει ισχυρή απολυμαντική δράση έναντι **Gram⁺** και **Gram⁻** βακτηρίων (EN 1276, EN 13727, EN 13697, EN 16615), **μυκήτων/ζυμών** (EN 1650, EN 13624, EN 13697, EN 16615), **μυκοβακτηριδίων** (EN 14348, EN 16615), **ιών** (EN 14476) και **σπόρων** (EN 13704, EN 17126), αποδεδειγμένη με εργαστηριακές μελέτες βάσει Ευρωπαϊκών Προτύπων. Η μορφή του δισκίου εγγυάται την εξοικονόμηση αποθηκευτικού χώρου και την δυνατότητα ακριβούς δοσολογίας. Η παρουσία των **3 βοηθητικών συστατικών (Διττανθρακικό Νάτριο, Ανθρακικό Νάτριο και Αδιπτικό Οξύ)** εξασφαλίζει τον εύκολο αναβρασμό και τη γρήγορη χρήση του προϊόντος. Η παρουσία του **Δωδεκυλοβενζενθειικού νατρίου**, ως ανιονικό τασιενεργό, εξασφαλίζει επιπλέον την καθαριστική δράση του προϊόντος. Η διάλυση ενός δισκίου στο νερό αποδίδει 1000ppm ενεργού χλωρίου σε ένα λίτρο νερού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Χρησιμοποιείτε τον παρακάτω πίνακα ως οδηγό και προσθέστε τον αντίστοιχο αριθμό δισκίων στη σωστή ποσότητα καθαρού νερού βρύσης. Όταν το δισκίο διαλυθεί πλήρως, το διάλυμα είναι έτοιμο προς χρήση. Χλιαρό νερό ή ανάδευση επιταχύνει την διάλυση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΧΛΩΡΙΟ	ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Εργαστηριακά σκεύη	2.500 ppm	5 δισκία σε 2 λίτρα νερό	Όλη τη νύχτα	Βυθίστε τα αντικείμενα στο διάλυμα
Ειδικόί χώροι (χειρουργεία, νοσηλευτικοί χώροι κτλ)	2.000 ppm	2 δισκία σε 1 λίτρο νερό	Χρόνος επαφής 15 λεπτά	Καθαρίστε τις επιφάνειες με πανί μίας χρήσης βουτηγμένο στο διάλυμα. Σφουγγαρίστε τα δάπεδα με μέθοδο διπλού κουβά.
Είδη υγιεινής (λεκάνες, νιπτήρες, αποχετεύσεις)	400 ppm	1 δισκίο σε 2,5 λίτρα νερό	Όταν δεν χρησιμοποιούνται	Ρίξτε το διάλυμα στα είδη υγιεινής
Χώροι παρασκευής τροφίμων, κοινοί χώροι	200 ppm	1 δισκίο σε 5 λίτρα νερό	Χρόνος επαφής 15 λεπτά	Καθαρίστε τις επιφάνειες με πανί μίας χρήσης βουτηγμένο στο διάλυμα. Σφουγγαρίστε τα δάπεδα με μέθοδο διπλού κουβά. Ξεβγάλετε προσεκτικά.
Σφουγγαρίστρες, πανιά καθαρισμού	60 ppm	1 δισκίο σε 16,6 λίτρα νερό	30 λεπτά	Βυθίστε τα σφουγγαρόπανα στο διάλυμα για να καθαρίσουν και να φύγουν οι δυσάρεστες οσμές. Ξεπλένετε και τοποθετήστε τις σφουγγαρίστρες ανάποδα για να στεγνώσουν.



ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΘΗΝΑ: Ξάνθου 10, 177 78 Ταύρος, Τηλ. Κέντρο 210 48 38 224
Email: direct@pcosmidis.gr • Website: www.pcosmidis.gr
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, Δ3(α)/4822

BIOSPOT DETERGENT SANITISER 3,25G (1,7G NaDCC)

Δισκία χλωρίου για τον καθαρισμό και την απολύμανση επιφανειών σε μια εφαρμογή



Προσοχή! Οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα μετά την χρήση του προϊόντος πρέπει να ξεπλένονται επιμελώς.

Επιπρόσθετες πληροφορίες: Προσοχή: Το διάλυμα μπορεί να αποχρωματίσει τα υφάσματα.

Η χρήση του προϊόντος επιτρέπεται σε μονάδες με χημικό και βιολογικό καθαρισμό.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Αποφύγετε την επαφή του προϊόντος με τα μάτια, το δέρμα και τα ρούχα. Χρησιμοποιείστε προστατευτικά μέσα (γάντια, ποδιά). Αποφεύγετε την εισπνοή της σκόνης του προϊόντος.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Απαιτείται η παρασκευή νέου διαλύματος μετά από **24** ώρες. Το προϊόν πριν την χρήση του μπορεί να αποθηκευτεί για 3 χρόνια.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τα αναβράζοντα δισκία χλωρίου **BIOSPOT DETERGENT SANITISER 3,25G (1,7g NaDCC)** σε σχέση με τα υποχλωριώδη, προσφέρουν σαφή πλεονεκτήματα:

- Είναι σταθερά για 3 χρόνια ανάλογα με τις συνθήκες αποθήκευσης.
- Προσφέρουν ακρίβεια στην ποσότητα ενεργού χλωρίου που περιέχουν.
- Είναι βολικά και εύκολα στην χρήση, απλά με την προσθήκη καθαρού νερού.
- Είναι οικονομικά στην χρήση. Τα δισκία παρέχουν ένα εύκολο σύστημα δοσολογίας που αποτρέπει την υπερδοσολογία, ένα σύνηθες φαινόμενο με το κοινό υγρό χλώριο. Επίσης, η χρήση δισκίων ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο της υποδοσολογίας.
- Είναι εύκολο να αποθηκευτούν και να διανεμηθούν στους χρήστες χωρίς κίνδυνο διαρροής ή πιπιλίσματος του χρήστη.
- Είναι πολύ πιο ασφαλή συγκριτικά με το υγρό χλώριο για τον χρήστη.
- Είναι λιγότερο διαβρωτικά από τα κοινά υποχλωριώδη διαλύματα. Πειράματα έχουν αποδείξει ότι σχεδόν όλα τα μέταλλα κοινής χρήσης είναι πιο εύκολο να διαβρωθούν από το υγρό χλώριο παρά από τα δισκία NaDCC.
- Διαθέτουν μεγαλύτερη βιοκτόνο δράση συγκριτικά με τα υποχλωριώδη διαλύματα, ειδικά παρουσία οργανικών ρύπων.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

Το προϊόν συνοδεύεται από τοξικολογικές μελέτες. Η χρήση του προϊόντος πρέπει να γίνεται πάντα με τα προστατευτικά μέσα που αναγράφονται αναλυτικά στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος. Επίσης, το προϊόν συνοδεύεται από μελέτες οικοτοξικότητας που αποδεικνύουν την απουσία κινδύνου για το περιβάλλον όταν τηρούνται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος.

BIOSPOT DETERGENT SANITISER 3,25G (1,7G NaDCC)

Δισκία χλωρίου για τον καθαρισμό και την απολύμανση επιφανειών σε μια εφαρμογή



ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Το προϊόν συνοδεύεται από μελέτη που αποδεικνύει την απουσία διαβρωτικής δράσης σε έξι (6) διαφορετικούς τύπους μετάλλων. Επίσης, συνοδεύεται από μελέτη που αποδεικνύει την απουσία οξειδωτικών ιδιοτήτων εφόσον τηρούνται πιστά οι οδηγίες χρήσεως.

ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ - ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Αποφυγή επαφής με οξειδωτικές ουσίες, οξέα και κατιονικά τασιενεργά. Επαφή με νιτρώδη παράγωγα μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Εύφλεκτα / καύσιμα υλικά. Οργανικά υλικά, έλαια, γράσα, πριονίδι, αναγωγικά μέσα, ενώσεις που περιέχουν άζωτο (το NaDCC μπορεί να παράγει τριχλωριούχο άζωτο το οποίο είναι εκρηκτικό), οξειδωτικές ουσίες, οξέα και αλκάλια, υγρές ή ελαφρώς υγρές συνθήκες. Η θέρμανση μπορεί να παράγει τα ακόλουθα προϊόντα: Μονοξείδιο του άνθρακα (CO). Οξείδια του αζώτου. Υδροχλώριο (HCl). Ισοκυανικά. Χλώριο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Αποθηκεύετε το προϊόν μακριά από αναφλέξιμες ουσίες. Διατηρείτε το κλειστό σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από τα παιδιά.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αρ. Άδειας ΕΟΦ: 46937/20 – 22.03.2021

Κοινοποίηση CLP Poison Centers Notification: RHV671314-18

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δισκία βάρους 3,25 gr που περιέχουν 1,7 gr NaDCC

200 δισκία ανά συσκευασία